

Nachstellen der Hauptlager (Kegelrollenlagerung)

Nachstellen des vorderen Hauptlagers:

1. Drehfutter oder Planscheibe usw. abnehmen.
2. Mutter **(A)** lösen.
3. Mutter **(B)** nach Lockern der Klemmschraube um eine Schlüsselbreite nachziehen, bis das Lager wieder spielfrei läuft und die Spindel sich leicht von Hand drehen lässt.
4. Mutter **(A)** anziehen.
5. Prüfen, ob Spindel spielfrei läuft, Klemmschrauben anziehen.

