

## Montage der Bahnschutze

Die Bahnschutze werden aus Sicherheitsgründen lose mitgeliefert.

Es ist darauf zu achten, dass sie in der oben dargestellten Anordnung am Bettschlitten angebracht werden und dass der Bettschlittenweg nicht begrenzt wird.

(Das wäre, bei falscher Montage des Bahnschutzes Nr.3 besonders unter dem Spindelstock möglich.)

